

Accessoires voor Sefica camera's



















Montage accessoires

















Montage accessoires

www.rassecurity.com








Voor vaste camera's

	 PC95DOF/IR-IP PC95DOFA/IR-IP PC95DOF2/IR-IP PC95DOF2A/IR-IP PC95DOF3A/IR-IP PC85DOF/IR-SDI PC100BOF/IR-CVI	 PC95DOF-IP PC95DOFA-IP PC95DOFA28-IP	 PC95BOFA/IR-IP PC95BOF2/IR-IP PC95BOF2A/IR-IP PC95BOF3A/IR-IP PC100BOF/IR-CVI PC100BOF2/IR-CVI	 PC95B2OV/IR-IP PC95B2OVM/IR-IP	 PC95DOV-IP PC95DOV/IR-IP	 PC95DOVM/IR-IP
 PC95DOV-WALL						
 PC95WALL-MINI						
 PC95JUNC-1						
 PC95JUNC-2						
 PC95BACKBOX						Voorzie ook PC95WALL
 PC95WALL						Voorzie ook PC95ADAP-1
 PC95ADAP-1						Voorzie ook PC95WALL of PC95PENDANT
 PC95PENDANT						Voorzie ook PC95ADAP-1 Optioneel PC95TUBE22 of PC95TUBE42
 PC95TUBE22						Voorzie ook PC95ADAP-1 en PC95PENDANT
 PC95TUBE42						Voorzie ook PC95ADAP-1 en PC95PENDANT
 PC95POLE	Voorzie ook PC95JUNC-2	Voorzie ook PC95JUNC-1	Voorzie ook PC95JUNC-2	Optioneel: PC95JUNC-2		Voorzie ook PC95BACKBOX en/of PC95WALL of PC95PENDANT
 PC95CORNER	Voorzie ook PC95JUNC-2	Voorzie ook PC95JUNC-1	Voorzie ook PC95JUNC-2	Optioneel: PC95JUN-2		Voorzie ook PC95BACKBOX en/of PC95WALL of PC95PENDANT

Voor PTZ dome camera's

	 PC95PTZ3-IP	 PC85PTZ30 PC95PTZ20-SDI PC95PTZ18-IP PC95PTZ20-IP	 PC85PTZ30IR PC95PTZ18IR-IP PC95PTZ20IR-IP	 PC100PTZ20-CVI	 PC100PTZ20IR-CVI
 PC95BACKBOX	Voorzie ook PC95WALL			Nodige muursteun PC100WALL is met de camera meegeleverd	
 PC95WALL	Voorzie ook PC95ADAP-2				
 PC95ADAP-2	Voorzie ook PC95WALL of PC95PENDANT				
 PC95PENDANT	Voorzie ook PC95ADAP-2 Optioneel PC95TUBE22 of PC95TUBE42	Optioneel PC95TUBE22 of PC95TUBE42			
 PC95TUBE22	Voorzie ook PC95ADAP-2 en PC95PENDANT			Voorzie ook PC95PENDANT	Voorzie ook PC95PENDANT
 PC95TUBE42	Voorzie ook PC95ADAP-2 en PC95PENDANT			Voorzie ook PC95PENDANT	Voorzie ook PC95PENDANT
 PC100WALL		Meegeleverd met de camera			
 PC95POLE	Voorzie ook PC95BACKBOX en/of PC95WALL of PC95PENDANT	Voorzie ook de PC95BACKBOX (optioneel)			
 PC95CORNER	Voorzie ook PC95BACKBOX en/of PC95WALL of PC95PENDANT				

Keyboards voor PTZ dome camera's

	 PC95PTZ3-IP	 PC85PTZ30 PC95PTZ20-SDI PC95PTZ18-IP PC95PTZ20-IP	 PC85PTZ30IR PC95PTZ18IR-IP PC95PTZ20IR-IP	 PC100PTZ20-CVI	 PC100PTZ20IR-CVI
PC85KDBIP-USB 	Via netwerk Via USB op Smart PSS software	Voor analoog: via RS485 Voor IP: via netwerk Via USB op Smart PSS software	Via RS485 Via USB op Smart PSS software		
PC85KDBIP 	Via netwerk	Voor analoog: via RS485 Voor IP: via netwerk	Via RS485		
PC85KDBIP-HD 					

De opgegeven specificaties kunnen steeds gewijzigd worden zonder enige voorafgaande melding.

RAS bvba-sprl , Brugsesteenweg 257, 8500 Kortrijk | ras.contact@rassecurity.com | www.rassecurity.com