

RJ/PIN5

RS-232 KABEL

- kabel voor het verbinden van de RS Poorten van **INTEGRA** systemen met een RJ aansluiting en modules voorzien van een PIN-5 aansluiting (**MDM56 BO** modems, **GSM**, **ISDN**, **ETHM-1** modules)

